

TN50~54 縦型ポストバネ折れ補修手順

① $\Phi 3$ のシャフトを下から 90~100mm程の所をワイヤーカッター等で、カットする。（バリが出ないように水平にカットして下さい。）

※1 カットしたシャフトの下の棒は、絶対に本体から抜かないで下さい。

② 折れたバネ、残っているバネをカットした所から抜く。（上下両方とも）

③ 新しいバネを上下に挿入する。

（バネは、上下ともに蓋の段差部までしっかり入れる。）

④ パイプをシャフトのカットした所から差し込む。

⑤ カットしたシャフトを合わせ、そこにパイプを通しシャフトを補強します。

⑥ パイプが移動しないように、ビニールテープあるいは、コーキング材等で、パイプを固定する。

以上で完了です。

