

T83~86 縦型ポストバネ折れ補修手順

送付内容：スプリング 2・短い芯棒 1・長い芯棒 1・パイプ 1 ・ワッシャー 1

① ポストの芯棒を引き抜く。（力強く引っ張る）

手袋等をして、十分ケガにはご注意ください。

② フタと本体が、分かれるので、芯棒・折れたバネ・ワッシャーを取り外す。

③ フタの下側と本体の間にワッシャーを入れ、短い芯棒を刺し、フタと本体を合体させる。

④ 下の短い芯棒が合体したら、テンションが掛かる様にスプリングを入れる。

⑤ 上にも長い方の芯棒を入れ、テンションが掛かる様にスプリングを入れる。

（スプリング形状図参照）

⑥ パイプを上芯棒に入れ、上下の芯棒合わせて、パイプで切れ目をつなぐ。

⑦ パイプが移動しないように、ビニールテープあるいは、コーキング材等で、パイプを固定する。

※スプリングの位置は、なるべく図のように両端に付けて下さい。

以上で完了です。

